

Modello 260: indicatore di peso a singola impostazione e sequenza di carico per carri Unifeed



Semplice - Preciso - Economico

L'indicatore mod. 260 nasce dall'esperienza della Perin Weighmaster nel proporre soluzioni affidabili e facili da usare. L'operatore può decidere se lavorare con pesate parziali, se impostare un singolo carico/scarico oppure una sequenza di carichi/scarichi con allarme. Tale sequenza risulta di semplice impostazione in quanto non richiede l'utilizzo di complesse procedure di programmazione. Per la sua praticità trova applicazione sia sui carri trainati che semoventi. L'indicatore, realizzato in cassetta ermetica in A.B.S., è dotato di test automatici e manuali che segnalano il livello tensione batteria, il corto circuito sul dispositivo di allarme, cavi o sensori in avaria.

CARATTERISTICHE

Alimentazione 12/24 Volts 0,3 Amp

LCD retroilluminato di 5 cifre h 38 mm per il peso e 2 cifre h 14 mm per i punti di carico e scarico

Massima risoluzione 24 bits

Divisione 1 - 2 - 5 - 10 - 20

Annunciatori: total/net, set, load/unload, step, lb, kg

Pre-allarme e allarme per ogni carico/scarico impostato

Tara, calibrazione, impostazione divisione e test batteria a mezzo tasti

Connettori tipo MIL

Connettore StarBUS di serie

Ripetitori di peso associabili: LCD REM/40A numerico cifre nere h 40 mm

LED REM/40B numerico cifre rosse h 40 mm

LED REM 57 numerico cifre rosse h 57 mm

LED ALFA alfanumerico cifre rosse h 30 mm