

## Modèle 260: indicateur de poids avec une seule alarme et séquence de chargement pour mélangeuses Unifeed



### Simple - Précis - Économique

L'indicateur mod. 260 naît de l'expérience de la société Perin Weighmaster, qui est toujours prête à proposer solutions de pesage fiables et simples. L'utilisateur peut décider si travailler avec pesées partielles, si introduire un seul chargement/déchargement ou bien une séquence de chargements/déchargements avec alarme. Cette séquence est simple à préparer, en effet elle n'a pas besoin de complexes procédures de programmation. Pour sa fonctionnalité cet instrument peut être utilisé aussi bien sur les mélangeuses traînées que sur les automotrices. L'indicateur, réalisé dans une boîte hermétique en A.B.S., est doué de tests automatiques et manuels qui indiquent le niveau tension batterie, le court-circuit sur l'alarme, câbles ou capteurs endommagés.

### CARACTÉRISTIQUES

*Alimentation 12/24 Volts 0,3 Amp*

*LCD éclairé avec 5 chiffres h 38 mm pour le poids*

*et 2 chiffres h 14 mm pour les points de chargement et déchargement*

*Résolution maximum 24 bits*

*Division 1 - 2 - 5 - 10 - 20*

*Annonceurs: total/net, set, load/unload, step, lb, kg*

*Pré-alarme et alarme pour chaque chargement/déchargement fixé*

*Tare, calibrage, division et test batterie par touches*

*Connecteurs type MIL*

*Connecteur StarBus de série*

*Répétiteurs de poids associables: LCD REM/40A numérique chiffres noirs h 40 mm*

*LED REM/40B numérique chiffres rouges h 40 mm*

*LED REM 57 numérique chiffres rouges h 57 mm*

*LED ALFA alphanumérique chiffres rouges h 30 mm*